

Aviso de edição

Novembro de 2008

O parágrafo a seguir não se aplica a nenhum país em que as disposições sejam inconsistentes com as leis locais: ESTA PUBLICAÇÃO É FORNECIDA "COMO ESTÁ", SEM GARANTIA DE NENHUM TIPO, EXPRESSA OU IMPLÍCITA, INCLUINDO, MAS SEM LIMITAÇÃO, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU ADEQUAÇÃO A UMA FINALIDADE EM PARTICULAR. Alguns estados não permitem a isenção de responsabilidade de garantias expressas ou implícitas em determinadas transações; portanto, esta declaração pode não se aplicar a você. É possível que esta publicação contenha imprecisões técnicas ou erros tipográficos. Serão feitas alterações periódicas às informações aqui contidas; essas alterações serão incorporadas em edições futuras. Alguns aperfeiçoamentos ou alterações nos produtos ou programas descritos poderão ser feitos a qualquer momento.

© 2009 Lexmark International, Inc.

Todos os direitos reservados.

UNITED STATES GOVERNMENT RIGHTS

This software and any accompanying documentation provided under this agreement are commercial computer software and documentation developed exclusively at private expense.

Conteúdo

Aviso de edição	2
Preparação da conectividade wireless	5
Siga as etapas para configurar a sua impressora	5
Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless	5
Acréscimo da impressora a uma rede que usa filtragem de endereços MAC	6
Conectando-se a rede wireless com o Windows	7
Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Windows)	7
Conectando-se a rede wireless com o Macintosh	10
Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Macintosh)	10
Solução de problemas wireless	15
Glossário de rede	27
Índice	29

Preparação da conectividade wireless

Siga as etapas para configurar a sua impressora

 \bigwedge

ATENÇÃO — **RISCO DE FERIMENTO:** Consulte a *Planilha de Segurança* em anexo antes de fazer qualquer conexão elétrica ou de cabo.



Nota: Não conecte os cabos até que seja solicitado.

- 1 Configuração do hardware da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Guia de Instalação*.
- 2 Siga as instruções para o seu sistema operacional:
 - **Windows** Consulte "Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless" na página 5 e "Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Windows)" na página 7.
 - **Macintosh** Consulte "Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless" na página 5 e "Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Macintosh)" na página 10.

Informações necessárias para configurar a impressora em uma rede wireless

Nota: Não conecte os cabos de instalação ou de rede até que seja solicitado pelo software de configuração.

- SSID—O SSID também é citado como o nome da rede.
- Modo Wireless (ou Modo Rede)—O modo será infra-estrutura ou ad hoc.
- Canal (para redes ad hoc)—O canal padrão é automático para redes infra-estrutura.

Algumas redes ad hoc também precisarão de configuração automática. Entre em contato com a pessoa responsável pelo suporte ao sistema se não estiver certo quanto ao canal que deve ser selecionado.

- **Método Segurança**—Existem três opções para o Método Segurança:
 - Chave WEP

Se a sua rede utiliza mais de uma chave WEP, insira até quatro nos espaços disponíveis. Selecione a chave atualmente utilizada na rede selecionando a Chave de Transmissão WEP Padrão.

Senha WPA ou WPA2

WPA inclui criptografia como uma camada adicional de segurança. As opções são AES ou TKIP. A criptografia deve ser do mesmo tipo no roteador e na impressora, caso contrário a impressora não conseguirá se comunicar na rede.

Sem segurança

Se a sua rede wireless não utiliza nenhum tipo de segurança, você não terá informações de segurança.

Nota: Não é recomendado utilizar uma rede wireless sem segurança.

Se a impressora está instalada em uma rede 802.1X através do método Avançado, será preciso ter:

- Tipo de autenticação
- Tipo de autenticação interna
- Senha e nome do usuário 802.1X
- Certificados

Nota: Para obter mais informações sobre a configuração da segurança 802.1X, consulte o *Guia de Rede* no CD de *Software e Documentação*.

Acréscimo da impressora a uma rede que usa filtragem de endereços MAC

Cada dispositivo de rede possui um número de identificação de hardware para diferenciá-los dos outros dispositivos na rede. Isso é chamado de endereço *Controle de Acesso à Mídia* (MAC).

Uma lista de endereços MAC pode ser atribuída a um roteador sem fio para que os dispositivos com endereços MAC compatíveis tenham permissão para operar na rede. Isto é chamado de *filtragem de endereço MAC*. Quando instalar a impressora em uma rede que utiliza a filtragem de endereço MAC, certifique-se de adicionar o endereço MAC da impressora à lista de dispositivos permitidos. Caso esse endereço não seja especificamente permitido na rede de conexão sem fio, a impressora não funcionará na rede wireless.

Caso a impressora possua um servidor de impressão interno instalado de fábrica, o endereço MAC será uma série de letras e números localizados na folha de endereços MAC que veio junto com a impressora.

O endereço MAC apresenta o seguinte formato:

00:04:12:34:56:78


Nota: Para saber qual é o endereço MAC da sua impressora, imprima uma página de configuração de rede. Ele vai aparecer na página de configuração de rede. Consulte o *Guia do Usuário* no CD de *Software e Documentação* para obter mais informações sobre como imprimir uma página de configuração de rede.

Conectando-se a rede wireless com o Windows

Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Windows)

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, certifique-se de que:

- Há uma placa wireless instalada na sua impressora.
- A rede de conexão wireless está configurada e funcionando corretamente.
- O computador que você está utilizando está conectado a mesma rede de conexão wireless onde você quer configurar a impressora.
- 1 Conecte o cabo de alimentação à impressora e depois a uma tomada com aterramento adequado, e depois ligue a impressora.






Certifique-se de que a impressora e o computador estejam ligados e prontos.




Não conecte o cabo USB até que seja solicitado na tela.

- 2 No painel de controle da impressora, selecione seu idioma e o país ou região, e depois toque em **Continuar**.
- 3 Selecione seu fuso horário e depois toque em Continuar.

4 Desmarque qualquer função que você planeja ajustar depois, como Fax ou E-mail, e depois toque em **Continuar**.



5 Selecione os botões adicionais que você deseja que sejam exibidos na tela inicial e toque em Continuar.



- **6** Se o fax estiver ativado, digite o nome da estação de fax e toque em **Enter**. Para obter mais informações sobre o nome e o número da estação de fax, consulte o responsável pelo suporte do sistema; ou toque em **Voltar** para retornar e desmarque **Fax**.
- 7 Se o fax estiver ativado, insira o número (telefone) da estação de fax para essa impressora e toque em **Continuar**.
- **8** Se o E-mail estiver ativado, digite o endereço de Gateway SMTP Principal (servidor de e-mail) e toque em **Enter**. Para obter mais informações sobre a ativação de e-mail, consulte o responsável pelo suporte do sistema; ou toque em **Voltar** para retornar e desmarque **E-mail**.
- **9** Se solicitado, ajuste a data e a hora e toque em **Continuar**.
- **10** Insira o CD de *Software e Documentação*.




- 11 Clique em Instalar Impressora e Software.
- 12 Clique em Concordo para aceitar o Contrato de Licença.
- 13 Selecione Sugerido e clique em Avançar.
- 14 Clique em Conectar Rede Wireless.

15 Remova a etiqueta que cobre a porta USB na parte de trás da impressora.



- **16** Conecte os cabos na seguinte ordem:
 - **a** Temporariamente conecte o cabo USB entre o computador conectado a rede de conexão wireless e a impressora.



Nota: Após configurar a impressora, o software passará as informações para desconectar temporariamente o cabo USB para que você possa imprimir com uma conexão wireless.

- **b** Se você planeja configurar o fax agora, conecte os cabos. Consulte o *Guia do usuário* no CD de *Software e documentação* para obter ajuda sobre como conectar os cabos.
- 17 Siga as instruções na tela para concluir a instalação do software.

Nota: Básico é o caminho recomendado a ser escolhido. Escolha **Avançado** apenas se desejar personalizar sua instalação ou se sua rede usar a segurança 802.1x.

18 Para permitir outros computadores na rede de conexão sem fio para utilizar a impressora sem fio, siga as etapas 10 a 14 para cada computador.

Conectando-se a rede wireless com o Macintosh


Instalação da impressora na rede de conexão wireless (Macintosh)

Antes de instalar a impressora em uma rede com fio, certifique-se de que:

- Há uma placa wireless instalada na sua impressora.
- A rede de conexão wireless está configurada e funcionando corretamente.
- O computador que você está utilizando está conectado a mesma rede de conexão wireless onde você quer configurar a impressora.


Preparar para configurar a impressora

2 Conecte o cabo de alimentação à impressora e depois a uma tomada com aterramento adequado, e depois ligue a impressora.




- 3 No painel de controle da impressora, selecione seu idioma e o país ou região, e depois toque em Continuar.
- 4 Selecione seu fuso horário e depois toque em Continuar.

5 Desmarque qualquer função que você planeja ajustar depois, como Fax ou E-mail, e depois toque em **Continuar**.



6 Selecione os botões adicionais que você deseja que sejam exibidos na tela inicial e toque em Continuar.



- 7 Se o fax estiver ativado, digite o nome da estação de fax e toque em **Enter**. Para obter mais informações sobre o nome e o número da estação de fax, consulte o responsável pelo suporte do sistema; ou toque em **Voltar** para retornar e desmarque **Fax**.
- **8** Se o fax estiver ativado, insira o número (telefone) da estação de fax para essa impressora e toque em **Continuar**.
- **9** Se o E-mail estiver ativado, digite o endereço de Gateway SMTP Principal (servidor de e-mail) e toque em **Enter**. Para obter mais informações sobre a ativação de e-mail, consulte o responsável pelo suporte do sistema; ou toque em **Voltar** para retornar e desmarque **E-mail**.
- **10** Se solicitado, ajuste a data e a hora e toque em **Continuar**.

Digite as informações da impressora

1 Acesse as opções AirPort.

Para Mac OS X versão 10.5

- a No menu Apple, escolha **Preferências do Sistema**.
- **b** Clique em **Rede**.
- c Clique em AirPort.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No desktop Finder, escolha Ir > Aplicativos.
- **b** Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em **Conectar Internet**.
- c Na barra de ferramentas, clique em AirPort.
- 2 No menu pop-up de Rede, selecione **servidor de impressora xxxxxx**, sendo que x são os seis últimos dígitos do endereço MAC localizado na folha de endereço MAC.
- **3** Abra o navegador Safari.
- 4 No menu pop-up Marcadores, selecione Exibir.
- **5** Em Coleções, selecione **Bonjour** ou **Rendevous** e em seguida clique duas vezes no nome da impressora.
 - **Nota:** O aplicativo é conhecido como *Rendezvous* no Mac OS X versão 10.3, mas agora é chamado de *Bonjour* pela Apple Computer.
- **6** A partir da página principal do Servidor da Web Incorporado, navegue até a página de armazenamento das configurações de rede de conexão wireless.

Configure a impressora para acesso wireless.

- 1 Digite o nome da sua rede (SSID) no campo apropriado.
- 2 Selecione Infra-estrutura como seu Modo de Rede se estiver utilizando um roteador wireless.
- 3 Selecione o tipo de segurança usado para proteger a rede de conexão wireless.
- **4** Digite as informações de segurança necessárias para que a impressora ingresse na rede wireless.
- **5** Clique em **Enviar**.
- **6** Abra o aplicativo AirPort no seu computador:

Para Mac OS X versão 10.5

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em **Rede**.
- c Clique em AirPort.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- a No desktop Finder, escolha Ir > Aplicativos.
- **b** Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em **Conectar Internet**.
- c Na barra de ferramentas, clique em AirPort.
- **7** No menu pop-up Rede, selecione sua rede wireless.

Configure seu computador para utilizar a impressora wireless

Para imprimir em uma impressora de rede, cada usuário do Macintosh deve instalar um arquivo *PostScript Printer Description* (PPD) personalizado e criar uma impressora no Centro de Impressão ou no Utilitário de Instalação da Impressora.

- 1 Instale um arquivo PPD no computador:
 - a Insira o CD de Software e Documentação e na unidade de CD ou DVD.
 - **b** Clique duas vezes no pacote instalador da impressora.
 - c Na tela de Início, clique em Continuar.
 - **d** Clique em **Continuar** novamente, depois de visualizar o arquivo Leiame.
 - **e** Clique em **Continuar** após a exibição do contrato de licença e clique em **Concordo** para aceitar os termos do contrato.
 - **f** Selecione um Destino e clique em **Continuar**.
 - **g** Na tela de Instalação Fácil, clique em **Instalar**.
 - Insira a senha do usuário e clique em OK.
 Todo software necessário é instalado no computador.
 - i Clique em Fechar quando a instalação for concluída.
- **2** Adicionar impressora:
 - **a** Para impressão IP:

Para Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- 3 Clique em +.
- **4** Selecione a impressora na lista.
- 5 Clique em Adicionar.

Para Mac OS X versão 10.4

- 1 No desktop Finder, escolha Ir > Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes na pasta Utilitários.
- 3 Clique duas vezes em Utilitário de Instalação da Impressora ou Centro de Impressão.
- **4** Na Lista de Impressoras, escolha **Adicionar**.
- **5** Selecione a impressora na lista.
- 6 Clique em Adicionar.
- **b** Para impressão AppleTalk:

Para Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, escolha **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Imprimir e Enviar Fax.
- 3 Clique em +.
- 4 Clique em AppleTalk.
- **5** Selecione a impressora na lista.
- **6** Clique em **Adicionar**.

Para Mac OS X versão 10.4

- 1 No desktop Finder, escolha Ir > Aplicativos.
- 2 Clique duas vezes na pasta Utilitários.
- 3 Clique duas vezes em Centro de Impressão ou Utilitário de Instalação da Impressora.
- 4 Na Lista de Impressoras, escolha Adicionar.
- 5 Escolha a guia Navegador Padrão.
- **6** Clique em **Mais Impressoras**.
- 7 No primeiro menu pop-up, escolha **AppleTalk**.
- **8** No segundo menu pop-up, selecione **AppleTalk Zona Local**.
- **9** Selecione a impressora na lista.
- **10** Clique em **Adicionar**.

Solução de problemas wireless

Para obter mais informações sobre termos e conceitos de rede, consulte o *Guia do Usuário* no CD de *Software e Documentação*.

Lista de verificação de solução de problemas da conexão wireless

Antes de solucionar os problemas da impressora de conexão wireless, verifique se:

- A impressora está conectada e ligada a uma tomada que esteja funcionando.
- O SSID está correto.

Imprima uma página de configurações de rede para verificar o SSID que a impressora utiliza.

Caso não tenha certeza do SSID, execute a configuração da conexão sem fio novamente.

• As informações de segurança estão corretas (se a sua rede estiver segura).

Caso não tenha certeza sobre as informações de segurança, execute a configuração da conexão sem fio novamente.

• A rede de conexão wireless está funcionando corretamente.

Tente acessar outros computadores na rede de conexão wireless.

Se a rede possui acesso à Internet, tente conectar-se à Internet através da conexão sem fio.

- O método de criptografia (AES ou TKIP) é o mesmo tanto para a impressora quanto para o ponto de acesso da conexão wireless (em redes que utilizam segurança WPA).
- A impressora está na faixa da rede de conexão wireless.

Para a maioria das redes, a impressora deve estar a uma distância de até 100 pés (30 metros) do ponto de acesso da conexão sem fio (roteador sem fio).

• A impressora está afastada de obstáculos que poderão bloquear o sinal.

Remova qualquer objeto grande de metal que esteja entre o ponto de acesso e a impressora.

Certifique-se de que a impressora e o ponto de acesso da conexão wireless não estejam separados por postes, paredes ou colunas de metal ou concreto.

- A impressora está longe de outros dispositivos eletrônicos que podem interferir no sinal da conexão wireless.
 - Muitos dispositivos podem interferir no sinal wireless, incluindo monitores, motores, telefones wireless, câmeras de sistema de segurança, outras redes wireless e alguns dispositivos Bluetooth.
- O driver da impressora será instalado no computador em que você está executando a tarefa.
- A porta de impressora correta está selecionada.
- O computador e a impressora estão conectados à mesma rede.

Impressão de uma página de configuração de rede

A página de configuração de rede lista as configurações da impressora, incluindo o endereço IP e o endereço MAC. Essas informações são muito úteis ao resolver problemas na configuração de rede da impressora.

Para obter mais informações sobre a impressão de uma página de configuração de rede, consulte o *Guia do Usuário* no CD de *Software e Documentação*.

Comunicação com a impressora perdida quando conectado na Rede Particular Privada (VPN)

Você vai perder sua conexão com uma impressora wireless em sua rede local quando conectado à maioria das *Redes Particulares Virtuais* (VPNs). A maioria das VPNs permite que os usuários se comuniquem apenas com a VPN e nenhuma outra rede ao mesmo tempo. Para se conectar à sua rede local e uma VPN ao mesmo tempo, a pessoa de suporte do sistema para o VPN deve ativar o *tunelamento dividido*. Certifique-se de que algumas organizações não vão permitir que tunelamento dividido devido a preocupações técnicas ou de segurança.

Não foi possível imprimir na rede wireless

Caso encontre problemas durante a instalação, ou se a sua impressora não aparecer na pasta impressoras ou como opção de impressora quando enviar trabalhos de impressão, tente desinstalar e instalar novamente o software.

Antes de reinstalar o software, verifique "Lista de verificação de solução de problemas da conexão wireless" na página 15 e faça o seguinte:

CERTIFIQUE-SE DE QUE O SEU COMPUTADOR ESTÁ CONECTADO AO PONTO DE ACESSO WIRELESS (ROTEADOR WIRELESS)

- Verifique se você tem acesso à Internet operando seu navegador da Web e acessando qualquer site.
- Caso existam outros computadores ou recursos na sua rede de conexão wireless, verifique se você pode acessálos a partir do seu computador.

MOVA O COMPUTADOR E/OU IMPRESSORA PARA MAIS PERTO DO ROTEADOR WIRELESS

Apesar da distância entre os dispositivos nas redes 802.11b ou 802.11g for de 300 pés, a distância máxima para desempenho opcional é geralmente de 100–150 pés.

Afastar seu ponto de acesso de outros dispositivos eletrônicos

Poderá haver interferência temporária vinda de outros dispositivos eletrônicos como fornos de microondas ou outros eletrodomésticos, telefones sem fio, monitores para bebês e câmeras de segurança. Certifique-se de que seu ponto de acesso não esteja posicionado muito próximo a esses dispositivos.

VERIFIQUE SE O SEU COMPUTADOR E A IMPRESSORA ESTÃO CONECTADOS NA MESMA REDE WIRELESS.

Se a impressora não estiver na mesma rede wireless que o computador, você não vai conseguir imprimir de forma wireless. O SSID da impressora deve corresponder ao SSID do computador, se este já estiver conectado à rede wireless.

Para usuários do Windows

- 1 Obtenha o SSID da rede à qual o computador está conectado.
 - **a** Digite o endereço IP do ponto de acesso wireless (roteador wireless) no campo de endereço do seu navegador.

Caso não saiba o endereço IP do ponto de acesso wireless:

- 1 Clique em 5 ou em Iniciar e depois clique em Executar.
- 2 Na caixa Iniciar pesquisa ou Executar, digite cmd.
- **3** Pressione **Enter** ou clique em **OK**. Abra uma janela do Prompt de comando.
- 4 Digite ipconfig e depois pressione Enter. Verifique a seção Conexão da Rede Wireless:
 - A entrada "Gateway Padrão" normalmente é o ponto de acesso wireless.
 - O endereço IP aparece como um grupo de quatro números separados por pontos, como 192.168.2.134.
- **b** Digite o nome do usuário e a senha do roteador quando solicitado.
- c Clique em OK.
- **d** Na página principal, clique em **Conexão wireless** ou em qualquer outra seleção em que as configurações estão armazenadas. O SSID será exibido.
- e Anote o SSID.

Nota: Certifique-se de copiá-la de forma exata, incluindo letras maiúsculas, se houver.

2 Imprima a página de configuração da rede da impressora.

Na seção Conexão wireless, procure SSID.

3 Compare o SSID do computador e o SSID da impressora.

Se os SSIDs forem iguais, o computador e a impressora estão conectados à mesma rede wireless.

Se os SSIDs não forem iguais, execute o utilitário novamente para configurar a impressora na rede wireless usada pelo computador.

Para usuários do Macintosh com uma estação base AirPort

Para Mac OS X versão 10.5

- 1 No menu Apple, escolha **Preferências do Sistema**.
- 2 Clique em Rede.
- 3 Clique em AirPort.
 - O SSID da rede em que computador está conectado é exibido no menu pop-up Nome da Rede.
- 4 Anote o SSID.

Para Mac OS X versão 10.4 e anterior

- 1 No desktop Finder, escolha Ir >Aplicativos.
- 2 Na pasta Aplicativos, clique duas vezes em Conectar Internet.
- Na barra de ferramentas, clique em AirPort.
 O SSID da rede em que computador está conectado é exibido no menu pop-up Rede.
- 4 Anote o SSID.

Para usuários do Macintosh com um ponto de acesso wireless

1 Digite o endereço IP do ponto de acesso wireless no campo de endereço do seu navegador e prossiga para a Etapa 2.

Caso não saiba o endereço IP do ponto de acesso wireless, execute um dos seguintes procedimentos:

- a No menu Apple, escolha Preferências do Sistema.
- **b** Clique em **Rede**.
- c Clique em AirPort.
- d Clique em Avançado > TCP/IP ou TCP/IP.
 A entrada "Roteador" normalmente é o ponto de acesso wireless.
- 2 Digite o nome do usuário e a senha do ponto quando solicitado.
- 3 Clique em OK.
- **4** Na página principal, clique em **Conexão wireless** ou em outra seleção onde as configurações estejam armazenadas. O SSID será exibido.
- 5 Anote o SSID, o tipo de segurança e a chave WEP ou senha WPA (se forem mostrados).

Notas:

- Certifique-se de copiá-los de forma exata, incluindo letras maiúsculas.
- Armazene o SSID e a chave WEP ou a senha WPA em um local seguro para referência futura.

VERIFICAR A CHAVE WEP OU SENHA WPA

Se o seu ponto de acesso wireless está utilizando segurança WEP, a chave WEP deverá ser:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais são A–F, a–f e 0–9. ou
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII são letras, números e símbolos encontrados no teclado. Os caracteres ASCII em uma chave WEP diferenciam a caixa alta da caixa baixa.

Se o seu ponto de acesso wireless estiver utilizando segurança Wi-Fi Protected Access (WPA), a senha WPA deverá ser:

- De 8 a 63 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII em uma senha WPA diferenciam a caixa alta da caixa baixa. ou
- Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais são A-F, a-f e 0-9.

Nota: Caso não tenha essas informações, consulte a documentação que veio com a rede de conexão wireless ou entre em contato com a pessoa que configurou sua rede de conexão wireless.

DESCONECTE A SESSÃO VPN

Quando estiver conectado a outra rede através de uma conexão VPN, você não poderá acessar a impressora pela rede wireless. Finalize sua sessão VPN e tente novamente.

VERIFIQUE SUAS CONFIGURAÇÕES DE SEGURANÇA AVANÇADA

- Caso esteja utilizando a filtragem de endereço MAC para limitar o acesso a sua rede wireless, você deverá adicionar o endereço MAC da impressora na lista de permitido conectar no ponto de acesso wireless.
- Caso você configure o ponto de acesso wireless para emitir um número limitado de endereços IP, você deverá alterar isso para que a impressora possa ser configurada.

Nota: Caso não saiba como fazer essas alterações, consulte a documentação que veio com a rede de conexão wireless ou entre em contato com a pessoa que configurou sua rede de conexão wireless.

As configurações da conexão wireless não permanecem depois que o cabo USB é conectado

Verifique o cabo USB

Caso o software de configuração não permita que você continue a configurar sua impressora para uma conexão sem fio depois que você conectar o cabo USB, pode ser que haja um problema com o cabo. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Certifique-se de que o cabo USB n\u00e3o est\u00e1 danificado. Caso haja algum dano vis\u00edvel ao cabo USB tente utilizar outro.
- Conecte o cabo diretamente ao computador e a impressora. Hubs, caixas de switch e docking stations às vezes podem interferir na conexão USB.
- Verifique se o cabo USB está conectado corretamente.
- 1 Encaixe o conector retangular grande em qualquer porta USB do seu computador. As portas USB podem estar na parte frontal ou na parte traseira do computador e podem ser horizontais ou verticais.



2 Encaixe o conector quadrado pequeno na impressora.



Chave WEP ou chave pré-compartilhada WPA não válida

ERRO AO INSERIR CHAVE

- Digite a chave novamente com cuidado.
- Verifique se a chave tem o número correto e o tipo de caracteres.

Chave WEP

Uma chave WEP válida deve ter:

- Exatamente 10 ou 26 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais são A–F, a–f e 0–9.
- Exatamente 5 ou 13 caracteres ASCII. Os caracteres ASCII são letras, números e símbolos encontrados no teclado.

Chave pré-compartilhada WPA

Uma chave pré-compartilhada WPA válida deve ter:

 De 8 a 63 caracteres ASCII. Caracteres ASCII em uma chave pré-compartilhada WPA diferenciam a caixa alta da caixa baixa.

ou

• Exatamente 64 caracteres hexadecimais. Os caracteres hexadecimais são A–F, a–f e 0–9.

Nota: As chaves ASCII diferenciam a caixa alta da caixa baixa. Certifique-se de incluir letras maiúsculas.

A rede não aparece na lista de Redes wireless

A rede de destino pode não aparecer na lista de redes durante a configuração da impressora por várias razões.

A REDE NÃO DIFUNDE SEU SSID

Algumas redes não aparecerão na lista de redes porque não difundem seu SSIDs.

- 1 Selecione **Desejo inserir outra rede**.
- 2 Clique em Avançar.
- **3** Digite o SSID, o modo wireless e as informações do canal (se o ad hoc for selecionado).
- 4 Clique em Avançar e continue a instalação.

A IMPRESSORA SERÁ MOVIDA PARA UMA REDE REMOTA

- Não é preciso acessar a rede wireless a partir da lista de Redes wireless se as informações de configuração e segurança para aquela rede estiverem corretas.
- Continue a configuração da impressora. Vai se juntar à rede remota quando estiver nas proximidades daquela rede.
 - 1 Selecione **Desejo inserir outra rede**.
 - **2** Clique em **Avançar** e complete as informações da rede.

Nota: O Utilitário de Configuração de Conexão Sem Fio reportará que a configuração não teve êxito na última tela, mas a impressora será configurada corretamente para a rede remota. Para evitar a exibição dessa tela, utilize o método de instalação Avançada e selecione **Não verificar se a impressora juntou-se à rede (para instalações remotas)**.

A IMPRESSORA OU O COMPUTADOR DE INSTALAÇÃO ESTÁ MUITO DISTANTE DO PONTO DE ACESSO

- Coloque a impressora e/ou o computador mais perto do ponto de acesso.
- Adicione outro ponto de acesso se a cobertura da conexão wireless for necessária em uma nova área.

A REDE WIRELESS NÃO ESTÁ FUNCIONANDO

Confirme se o equipamento de rede está funcionando corretamente:

- Tente conectar-se a outros recursos na rede.
- Procure efetuar ping ou log na porta de acesso.

Nota: Se não for possível se comunicar com dispositivos na rede wireless, a configuração do computador ou a rede sem fio estão com problemas. Entre em contato com o responsável pelo suporte do sistema ou consulte a documentação do ponto de acesso para obter assistência.

Existe uma FR (Frequência de Rádio) interferindo entre o ponto de acesso da conexão wireless e o computador de instalação

Limite as fontes de interferência FR entre o ponto de acesso da conexão sem fio e o computador de instalação reorganizando a rede e os itens no caminho do sinal. Fontes de interferência FR:

- Fornos de microondas
- Telefones wireless

- Radioamadores
- Dispositivos bluetooth
- Controles para abrir portas de garagem
- Câmeras de segurança

Nota: Mudar o canal da conexão wireless difundido pelo ponto de acesso pode ajudar a resolver problemas de interferência.

Um objeto está bloqueando o sinal entre a impressora e o ponto de acesso

O sinal da conexão wireless também pode estar adulterado ou bloqueado por objetos que estejam no caminho entre o ponto de acesso e a impressora.

- Colunas de suporte interno ou paredes feitas de metal ou concreto
- Pisos
- Divisores de salas feitos de metal
- Grandes gabinetes de arquivos de metal, mesas, estantes de livros ou qualquer outro objeto grande de metal.
- Objetos com uma alta porcentagem de água, incluindo aquários, plantas grandes, pilhas de papel e multidão de pessoas

Nota: Posicione o ponto de acesso acima ou em frente a esses obstáculos.

EXISTEM MUITOS DISPOSITIVOS NA REDE WIRELESS

O dispositivo de conexão sem fio irá comunicar-se com a rede apenas quando nenhum outro dispositivo estiver comunicando-se. Muitos computadores, impressoras e outros dispositivos wireless podem sobrecarregar a rede wireless fazendo com que um dispositivo novo seja incapaz de enviar ou receber informações.

- Adicionar outro ponto de acesso pode ajudar a resolver esse problema.
- Configure a impressora para a rede, digitando manualmente todas as informações da rede. Pode ser que a impressora funcione apropriadamente após ser configurada para a rede.
- Tente desligar alguns dispositivos de conexão wireless para reduzir o tráfego da rede.

O Utilitário de Instalação de Conexão wireless não conseguiu se comunicar com a impressora

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

A impressora não está ligada

- Lique a impressora.
- Verifique se a impressora está conectada a uma tomada ou cabo de energia que esteja funcionando.

Nota: Se a luz indicadora de energia não estiver acesa, a impressora não está ligada.

Há um problema com a conexão USB

- Verifique se o cabo de instalação está conectado ao computador e à impressora.
- Verifique se o cabo que está conectado à impressora é o de ponta quadrada e não o de ponta achatada, retangular.

- Desconecte o cabo USB e, em seguida, conecte novamente.
- Tente outra porta USB do computador. As portas USB podem estar na parte posterior ou frontal do computador.
- Tente usar outro cabo USB.

O Utilitário de Instalação de Conexão wireless parou de responder durante a configuração da impressora wireless

Reinicie o computador, caso o Utilitário de Configuração de Conexão Wireless parar de responder durante o processo de configuração da conexão sem fio. Insira o CD de *Software e Documentação* e execute novamente o Utilitário de Configuração de Conexão Wireless.

A impressora não imprime depois que a configuração de conexão wireless é concluída

Estas são as soluções possíveis. Tente um ou mais dos seguintes procedimentos:

CERTIFIQUE-SE DE QUE A IMPRESSORA ESTEJA LIGADA.

- Verifique se a impressora está ligada e a luz de energia está acesa.
- Verifique se a impressora está conectada a uma tomada ou cabo de energia que esteja funcionando.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ PRONTA.

- Verifique o status da impressora e verifique se está pronta para imprimir.
- Se não estiver pronta, desligue e ligue novamente a impressora.

DESATIVE FIREWALLS DE TERCEIROS

- Se um software de firewall que não pertence à Microsoft estiver instalado no computador, tente desabilitá-lo temporariamente. Verifique se é possível imprimir com o firewall desativado. Ative novamente o firewall e continue a solucionar os problemas.
- Atualize os softwares de firewall que não pertencem a Microsoft.
- Adicione os programas associados à impressora à *lista permitida* de firewalls.

VERIFIQUE SE A REDE WIRELESS ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE.

- Tente acessar outros dispositivos na rede wireless para confirmar o funcionamento da rede.
- Entre em contato com o responsável pelo suporte ao sistema para confirmar se a rede está funcionando corretamente.

VERIFIQUE SE A PORTA OU IMPRESSORA CORRETA ESTÁ SELECIONADA.

- Se você está tentando imprimir utilizando uma conexão sem fio, certifique-se de que a porta USB não esteja selecionada.
- Se você possui mais de uma instância da impressora instalada, certifique-se a impressora correta esteja selecionada.

VERIFIQUE SE O WINDOWS ESTÁ FUNCIONANDO CORRETAMENTE

- Tente reinicializar o computador.
- Tente instalar os drivers da impressora novamente.
- Desinstale e, em seguida, instale novamente o driver da impressora.

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTÁ FUNCIONANDO.

- Insira o CD de Software e Documentação e depois configure a impressora usando uma conexão USB.
- Se a impressora funcionar com a conexão USB, está conectada corretamente.

CERTIFIQUE-SE DE QUE O DRIVER DA IMPRESSORA ESTEJA INSTALADO NA IMPRESSORA.

Todos os computadores que utilizam uma impressora wireless devem ter um driver de impressora instalado. Insira o CD de *Software e Documentação* e depois instale o driver da impressora.

Impossível imprimir, e há um firewall no computador

Firewalls de terceiros (que não pertencem à Microsoft) podem interferir na impressão wireless. Se a impressora e o computador estiverem configurados corretamente, e a rede wireless estiver funcionando, mas a impressora não imprimir através da rede wireless, então o firewall pode ser o problema. Se houver um firewall (que não o firewall do Windows) no computador, tente fazer o seguinte:

- Atualize o firewall usando a atualização mais recente do fabricante. Para obter instruções sobre como fazer isso, consulte a documentação que veio com seu firewall.
- Se os programas solicitarem acesso de firewall quando você instalar a impressora ou tentar imprimir, não se esqueça de permitir que esses programas sejam executados.
- Desative temporariamente o firewall e depois instale a impressora wireless no computador. Ative novamente o firewall ao concluir a instalação wireless.

A impressora de rede não é apresentada na lista de seleção de impressoras durante a instalação (Windows)

VERIFIQUE SE A IMPRESSORA SE ENCONTRA NA MESMA REDE WIRELESS QUE O COMPUTADOR.

O SSID da impressora deve corresponder ao SSID da rede wireless.

Localize o SSID da rede

- 1 Digite o endereço IP do ponto de acesso wireless no campo de endereço do seu navegador.
 - a Caso não saiba o endereço IP do ponto de acesso sem fio, execute um dos seguintes procedimentos:

No Windows Vista

- 1 Clique em 🗐.
- 2 Clique em Todos os Programas → Acessórios.
- 3 Clique em Prompt de Comando.

No Windows XP e versões anteriores

- 1 Clique em Iniciar.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas → Acessórios → Prompt de Comando.
- **b** Digite configip.
- c Tecle Enter.
 - A entrada "Gateway Padrão" normalmente é o ponto de acesso.
 - O endereço IP é exibido como quatro conjuntos de números separados por pontos, como 192.168.1.1.
- 2 Digite o nome do usuário e a senha do ponto de acesso quando solicitado.
- 3 Clique em OK.
- **4** Localize a página onde o SSID é exibido.
- 5 Anote o SSID, o tipo de segurança e a chave WEP ou senha WPA, se forem mostrados.

Nota: Certifique-se de copiá-los de forma exata, incluindo letras maiúsculas, se houver.

Execute novamente o Utilitário de Instalação de Conexão wireless

- **1** Execute um dos seguintes procedimentos:
 - No Windows Vista, clique em
 - No Windows XP e versões anteriores, clique em **Iniciar**.
- 2 Clique em Todos os Programas ou Programas e selecione na lista a pasta de programas da impressora.
- 3 Clique em Utilitário de Configuração de Conexão Wireless.

Nota: Se o Utilitário de Configuração de Conexão Wireless não estiver instalado no computador, insira o *CD de Software e Documentação* e siga o caminho de instalação wireless.

4 Siga as instruções na tela do computador, incluindo a digitação do SSID do ponto de acesso wireless e a chave WEP ou a senha WPA quando solicitado.

Nota: Você pode ser solicitado a conectar novamente a impressora ao computador, usando o cabo USB como parte do processo de configuração.

5 Armazene o SSID e a chave WEP ou a senha WPA em um local seguro para referência futura.

Glossário de rede

apelido da impressora Dispositivo que controla as comunicações entre duas ou mais redes.

BSS (Conjunto de Serviços Básicos) Conjunto de Serviços Básicos descreve o tipo de rede wireless que você está

usando. O tipo de BSS poderá ser um dos seguintes: rede de Infra-estrutura ou

rede Ad-Hoc.

Cabo USB Um cabo leve e flexível que permite que a impressora comunique-se com o

computador com uma velocidade maior do que a dos cabos paralelos

Uma frequência de rádio específica utilizada por dois ou mais dispositivos de canal

rede wireless para comunicarem-se entre si. Todos os dispositivos na rede

deverão utilizar o mesmo canal.

cartão/adaptador de Rede Um dispositivo que permite que computadores ou impressora conversem entre

si em uma rede

Uma senha, como a chave WEP ou a senha WPA, utilizadas para tornar a rede chave de segurança

Um comando que exibe um endereço IP e informações de outra rede de um configip

computador com Windows

DHCP (Protocolo de Configuração de

Host Dinâmico)

A linguagem utilizada pelos servidores DHCP

endereço AutoIP Um endereço IP atribuído automaticamente por um dispositivo de rede. Caso

> o dispositivo esteja definido para utilizar DHCP, mas nenhum servidor DHCP esteja disponível, um endereço AutoIP pode ser atribuído pelo dispositivo.

Endereço IP (Protocole de Internet) O endereço de rede de um computador ou impressora. Cada dispositivo na rede

possui seu próprio endereço de rede. O endereço poderá ser atribuído manualmente por você (Endereço IP estático), automaticamente pelo servidor DHCP (endereço IP DHCP) ou automaticamente pelo dispositivo (endereço AutoIP).

Endereço IP DHCP Um endereço IP atribuído automaticamente por um servidor DHCP

Endereço IP estático Endereço IP atribuído manualmente

Mídia)

endereço MAC (Controle de Acesso de Endereço de hardware que identifica com exclusividade cada dispositivo em

uma rede

filtragem MAC Um método para limitar o acesso à sua rede wireless através da especificação

de quais endereços MAC poderão comunicar-se na rede. A configuração poderá

ser especificada em roteadores wireless ou pontos de acesso.

força do sinal Medida da força de transmissão do sinal que está sendo recebido

hub de rede Um dispositivo que conecta vários dispositivos em uma rede com fio

modo ad hoc Configuração para um dispositivo de conexão wireless que permite comuni-

cação direta com outros dispositivos wireless sem um ponto de acesso ou

roteador

modo infra-estrutura Configuração para um dispositivo de conexão wireless que permite comuni-

cação direta com outros dispositivos wireless utilizando um ponto de acesso

ou roteador

nome da rede Consulte "SSID (Identificador de Conjunto de Serviços)" na página 28. ping Teste para verificar se o seu computador pode comunicar-se com outro dispo-

sitivo

ponto de acesso wireless Dispositivo que conecta os dispositivos wireless para formar uma rede de infra-

estrutura wireless

Porta USB Pequena porta retangular na parte de trás do computador que conecta os

dispositivos periféricos usando um cabo USB e permite a comunicação em altas

velocidades

rede ad hoc Rede de conexão wireless que não utiliza um ponto de acesso

roteador Um dispositivo que compartilha uma única conexão da Internet com vários

computadores ou outros dispositivos. O roteador básico controla o tráfico de

rede.

roteador wireless Um roteador também serve como um ponto de acesso wireless

servidor de impressão wireless interno Um dispositivo que permite que computadores e impressora conversem entre

si em uma rede sem cabos

servidor DHCP Um computador ou roteador que fornece um endereço IP único para cada

dispositivo na rede. Endereços únicos previnem conflitos.

SSID (Identificador de Conjunto de

Serviços)

O nome da rede wireless. Quando você conecta a impressora em uma rede wireless, a impressora precisa utilizar o mesmo SSID que a rede. Também refere-

se ao nome da rede ou BSS (Conjunto de Serviços Básicos).

switch Um dispositivo semelhante a um hub de rede que pode conectar diferentes

redes

UAA (Endereço Administrado Univer-

salmente)

Um endereço atribuído a uma impressora de rede ou servidor por um fabricante. Para localizar o UAA, imprima uma página de configuração de rede e

procure pela listagem UAA.

WEP (Privacidade Equivalente a da

Conexão com Fio)

Uma configuração de segurança que ajuda a prevenir o acesso a uma rede wireless. Outras configurações de segurança possíveis são WPA e WPA2.

Wi-Fi Termo industrial que descreve a tecnologia usada para criar uma rede local

wireless (WLAN) interoperável

WPA (Acesso Protegido Wi-Fi)Uma configuração de segurança que ajuda a prevenir o acesso a uma rede

wireless. WPA não é suportado em redes sem fio ad hoc. Outras configurações

de segurança possíveis são WEP e WPA2.

WPA2 Uma versão mais atual de WPA. Roteadores antigos podem não suportar isso.

Outras configurações de segurança possíveis são WPA e WEP.

Índice

Α

acréscimo de impressora à rede que usa filtragem de endereço MAC 6 a impressora não imprime 23 wireless 24

C

cabo de instalação 22 chave WEP 20 WPA 20 como configurar a impressora 5

E

endereço MAC, localizar 6 energia 22 etapas configurar a impressora 5

F

Filtragem de endereço MAC 6 firewall no computador 24

i

impressão
página de configuração de
rede 16
informações de configuração
rede wireless 5
instalação
rede wireless 7, 10
instalação wireless
não continuará após conectar o
cabo USB 19
interferência wireless 20

L

localizar endereço MAC 6

М

Macintosh instalação da rede wireless 10

Ν

não foi possível comunicar-se 22

P

página de configuração de rede impressão 16

R

Rede Particular Virtual 16
rede que usa filtragem de endereços
MAC
acréscimo de impressora a 6
rede wireless
informações de configuração 5
instalação, com Macintosh 10
instalação, com Windows 7
não aparece na lista de redes 20
solução de problemas 15

S

solução de problemas rede wireless 15 solução de problemas, wireless a impressora de rede não é apresentada na lista de seleção de impressoras durante a instalação (Windows) 25 não é possível imprimir sobre a rede wireless 16 solução de problemas de wireless a impressora de rede não é apresentada na lista de seleção de impressoras durante a instalação (Windows) 25 não é possível imprimir sobre a rede wireless 16 o utilitário parou de responder 23

U

USB 22

V

VPN
conexão da impressora
perdida 16

W

WEP
chave 20
Windows
instalação da rede wireless 7
wireless
a impressora não imprime 24
solução de problemas 16
WPA
chave 20